



# DRIFT- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

## ISIFLO BAKKEKRAN

---

**Omfatter:** Isiflo Messing Bakkekran

**Tilbehør og reservedeler:**

Monteringsnøkler. Spindelforlengere og gategods

For produktdetaljer se [www.isiflo.no](http://www.isiflo.no)

**Til Eier /bruker**

Det er blitt montert Isiflo messing bakkekran i ditt røranlegg.

**Før Bruk**

- Test at rørsystem er tett
- Dersom cellegummi benyttes som isolasjon påse at denne er tett og lukket i begge ender. NB! Veldig viktig. Rørene må være tørre før cellegummi monteres på rør, dersom det er fukt i sjiktet mellom rørdeler og messing koblinger vil amoniene i cellegummi isolasjonen angripe messingdelene og spenningskorrosjon vil oppstå.

**Normal drift:**

For og sikre en god funksjon gjennom produktets levetid skal bakkekran stenges og åpnes 1 gang pr år.

**Teknisk Data:**

Materiale hoved.      Avsinkningsbestandig messing.

Temperatur område - 10c – +40c

O-ring                      NBR

Trykk klasse              16 bar



WHERE QUALITY COUNTS - CHOOSE YOUR PARTNER WISELY

Raufoss Water & Gas AS, Boks 143, NO- 2831 Raufoss • Tel: 61 15 22 24/38 • E-mail: info@isiflo.com

[www.isiflo.com](http://www.isiflo.com)